

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ



F1



F2



F3



F4



F5




F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12

**Руководство пользователя на
сканер штрих-кода
Mertech PayBox
181/190**

Гарантийные условия

Под гарантийный случай попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием.

1. Гарантийный период 3 года.

2. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования.

Перед использованием

Подключение сканера: сначала подключите сканер в USB порт устройства. Оборудование готово к работе.

Основные настройки



0D0100

Восстановить заводские настройки



0D1302?.

Проверка версии ПО

Настройка суффиксов



090202

Добавить суффикс LF



090201

Добавить суффикс TAB



090300

Добавить суффикс CR+LF



090200

Добавить суффикс CR

Откл. звукового подтверждения



0509030.

Интерфейсы USB кабеля



090500.

USB HID-KB (По умолчанию)



090400.

USB COM Port Emulation

Инверсные коды



024B000.


Выключен (По умолчанию)



024B001.

Только инверсные включены

Чтение DataMatrix



0236011.

Включить DataMatrix



0236010.

Выключить DataMatrix
(по умолчанию)