



1000 миллисекунд

1500 миллисекунд

2000 миллисекунд

9900 миллисекунд

8. Автоматическое распознавание



*Отключить



Подключить



*Высокая чувствительность



Низкая чувствительность

9. Настройка звука



Отключить Boot Sound



*Подключить Boot Sound



*Подключить звук при декодировании



Отключить звук при декодировании



Низкая громкость



*Средняя громкость



Высокая громкость



Отключение громкости настроек



*Подключение громкости настроек

10. Метка начала



*Нет метки начала



Свободная метка



ID + штрих-код



ID + метка + штрих-код



Метка + ID + штрих-код



Метка + штрих-код

Процедура добавления задаваемой пользователем отметки начала:

1. Настройте режим отметки начала.
2. Введите пользовательскую метку начала.
3. Настройте задаваемую пользователем марку начала.

9. Конечная метка



*Нет (По умолчанию)



0x0D



0x0A



0x0D 0x0A



Tab (0x09)



Tab (0x09) 0x0D



Штрих-код + заданная пользователем метка



Штрих-код + заданная пользователем метка + 0x0D



Штрих-код + заданная пользователем метка + 0x0A



Штрих-код + заданная пользователем метка + 0x0D 0x0A



Штрих-код + заданная пользователем метка + Tab (0x09)

Подключение штрих кодов



Отключение всех штрих кодов



*Подключение всех штрих кодов



Отключение EAN



Подключение EAN



Отключение Codabar



*Подключение Codabar



Отключение Code 93



*Подключение Code 93



Отключение Code128



*Подключение Code 128



Отключение Code 25



*Подключение Code 25

* настройка по умолчанию