

MERTECH G58




Описание устройства

MERTECH G58 — современный принтер чеков. Он печатает на чековых лентах шириной до 58 мм. Универсальный принтер подходит для любого направления бизнеса.


Комплектация




Принтер




Адаптер питания



Сетевой кабель




Кабель USB




Кабель RS232



CD диск с ПО



Краткое руководство




Рулон термобумаги

Внимание


⚠ Комплект поставки может отличаться.

Внешний вид

Передняя сторона




Тыльная сторона




- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Крышка принтера | 6 Индикатор ошибки |
| 2 Панель управления | 7 Промотка бумаги |
| 3 Кнопка включения/выключения | 8 Подключение адаптера питания |
| 4 Фиксаторы крышки принтера | 9 Подключение денежного ящика |
| 5 Индикатор питания | 10 RS232 интерфейс |
| | 11 USB интерфейс |

Загрузка бумаги

- 1 Потяните за фиксаторы и откройте крышку принтера




- 2 Установите рулон как показано на рисунке. Соблюдайте правильное позиционирование материала.




Загрузка бумаги


- 3** Отмотайте небольшое количество бумаги. Перед закрытием крышки принтера убедитесь, что край бумаги находится снаружи принтера.




- 4** Закройте крышку принтера, придерживая край бумаги. Оторвите лишнюю бумагу.



Подключение питания




- 1** Убедитесь, что кнопка включения/выключения находится в положении «Выключено».
- 2** Подключите адаптер питания к принтеру.
- 3** Подключите адаптер питания к кабелю питания.
- 4** Подключите кабель питания к розетке 220В.




Подключение внешних устройств

- 1** USB



- 2** Денежный ящик



Подключение внешних устройств

- 3** RS232

