



РАСШИРЕННОЕ РУКОВОДСТВО

Расширенное руководство по настройкам
можно получить на портале [Service.mertech.ru](https://service.mertech.ru)



<https://bit.ly/3cbg397>

MERTECH[®]
equipment



СКАНЕР
ШТРИХ-КОДА


MERTECH
N200 Industrial

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проводной сканер Mertech это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрих-кодов. Благодаря своей демократичной стоимости, эргономичному дизайну, высокой производительности и оптимальному набору функций этот сканер может быть использован в различных областях применения.

Подключение сканера: сначала подключите соответствующий разъем кабеля из комплекта к сканеру, а затем к USB-порту устройства. Оборудование готово к работе.



НАСТРОЙКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ



СКАНИРОВАНИЕ ПО НАЖАТИЮ КНОПКИ



ВКЛЮЧЕНИЕ ЧТЕНИЯ ИНВЕРСНЫХ КОДОВ

НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ПО

ВНИМАНИЕ

Инструкцию по настройке опциональных клавиш F1...F2 в качестве префиксов, вы можете скачать по ссылке service.mertech.ru

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА



RS-232 КАБЕЛЬ



USB-КАБЕЛЬ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ



РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИИ КЛАВИАТУРЫ



РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИИ СОМ-ПОРТА

Внимание:

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке service.mertech.ru

ВНИМАНИЕ

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.